



DE\_BEDIENUNGSANLEITUNG Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch oder aus Nachlässigkeiten in der Wartung. Im Rahmen des GS-Zeichens werden Bürostühle mit einer Belastung, die 120 kg Körpergewicht entspricht, geprüft.  
 GASFEDER  
 Der Austausch bzw. das Arbeiten an der Gasfeder ist nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen.

E\_OPERATING INSTRUCTIONS The manufacturer is not liable for damages due to LPSBSHMRBOLHCHRIPLDWOHEH7KH6NWLADWHSBRWIKDWRIAHFKDLU are able to carry the body weight of 120 kilo gram.  
 GAS SPRING  
 Only trained, specialized staff may be allowed to replace or carry out work on the gas spring.

F\_MODE D'EMPLOI Le fabricant n'est pas responsable de dommages résultant d'une utilisation non conforme du produit et de dommages résultant d'opérations GHPDLWOHEHDOHFDGGBXW/LADW6OHVq#H6HEMDXSRW/HQ#  
 charge de 120 kg.  
 VÉRIN  
 Tout changement ou tous travaux sur le vérin ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé et qualifié.

NL\_GEBRUIKSAANWIJZING De fabricant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door oneigenlijk gebruik of nalatigheid in het onderhoud. Conform het 6FHWLADDW#FRW#ROHHGH#MLOL#KHLG#ZRGH#DWR#RGDDLWR#HOH#WHWPHW#HHO belasting die overeenkomt met 120 kg lichaamsgewicht.  
 GASVEER  
 Alleen daarvoor opgeleide vakmensen mogen de gasveer vervangen resp. werkzaamheden aan de gasveer verrichten.

ES\_INSTRUCCIONES DE USO El fabricante no se responsabiliza de posibles daños causados a raíz de un uso indebido del producto o de negligencias en el mantenimiento. OFHWLADGR6GHPKWDTKODVODGHRALDRESDSFHGHDDW/DHR corporal de 120 Kg.  
 RESORTES A GAS  
 Los cambios y trabajos de los resortes a gas se deberán realizar exclusivamente por personal especializado instruido en la materia.

I\_ISTRUZIONI D'USO O SURGWRWRUH#Q#HVSRWDELOH SHU GDQGRWLDG#R LPSURSULRRDEBJOLJH#D#OODPDW#DRB#GHODPHUFHOFHUW/LADWR6SURDFKH#OH VHGLHSHU#LRK#D#SRUWDWDPD#V#L#PDGLSHVFRFRUSRUHRS#D#LD#J POMPA A GAS  
 Solo staff specializzato può essere autorizzato a farce manutenzione sulla pompa a gas.

AR\_